
Arduino 用無線モジュールシールド

IM 無線シールド

IM315-SHLD-TX

IM315-SHLD-RX

取扱説明書



Arduino 用無線モジュールシールド IM 無線シールド IM315-SHLD-RX

# インタープラン株式会社

〒102-0072 東京都千代田区飯田橋 3-3-12 石原ピル 5F TEL: 03-5215-5771 FAX: 03-5215-5772 URL: http://www.interplan.co.jp

## 目 次

1.	はじめに	1
2.	使用上の注意点	1
3.	各部の名称	2
4.	使用方法	
	4-1. 無線モジュールの接続	2
	4-2. Arduino との接続	
	4-3. シリアルポート	
	4-4. サンプルスケッチ	2
5	シリアルポートの変更	
ο.	5-1. ソフトウェアシリアル側の接続を外す	4
	5-2. ハードウェアシリアル側を接続する	
6.	回路図について	4
7.	主な仕様	4
8	免責事項	5
0.	JUNT A	0
9.	改訂履歴	5
資彩	1	
貝科	ł 回路図 ·······	c
	<b>山岭</b> 囚	Ю

## 1. はじめに

このたびは、IM 無線シールド IM315-SHLD-TX/RX をお買い求めいただき誠にありがとうございます。 本製品は当社の無線モジュールを Arduino に接続するためのシールドで、Arduino を使ってデータ通信 の評価・実験が手軽に行えます。

#### 特長

- · TxD と RxD 信号のレベル変換回路搭載
- ・ 電源 (3.3V) は Arduino から供給
- ・ ペアリング登録用スイッチ、ステータス表示 LED 付き
- ・ スタッキングタイプのコネクタを使用し、更に他のシールドを重ねて接続したり、ジャンプワイヤー で配線ができます

## 2. 使用上の注意点

本製品は回路や主要部品の仕様などを公開し、無線モジュールと共にお客様に評価していただくための製品です。従って部品の定格範囲を超えた動作をすると、無線モジュールや部品が壊れることがあります。 あくまでもお客様の責任でご使用ください。

各デバイスの仕様は、製造元のデータシートを参照してください。

- 1) 本製品は電子回路と組み合わせて動作しますので、電子回路のハードウェアやソフトウェアの知識が必要です。
- 2) 本製品は故障・誤動作が人命に関わる機器などの、高度な信頼性が要求される用途には対応していません。高度な信頼性が必要な機器には使用しないでください。
- 3) 本製品を、医療機器やその周辺、航空機器や航空機内などでは、使用しないでください。
- 4) 本製品は、予告なく変更される場合や製造中止となる場合があります。
- 5) 取扱説明書の内容は予告なく変更される場合があります。

## 3. 各部の名称

各部の名称は図1を参照してください。本製品は使用する無線モジュールによってコネクタが異なります。 IM315-SHLD-TX では無線モジュール接続コネクタが 16 ピンになります。




図1 各部の名称 (IM315-SHLD-RX)

## 4. 使用方法

#### 4-1. 無線モジュールの接続

モジュールによって接続するコネクタが違いますので、対応するコネクタに接続してください。なお IM315TX ではアンテナへの影響を軽減するために、アンテナ部分が基板からはみ出します。

#### 4-2. Arduino との接続

Arduino のコネクタに、本製品の Arduino 接続コネクタを垂直に差し込みます。コネクタのピンがずれないように、よく確認して奥まで差し込んでください。

取り外すときは、必ずまっすぐ引き抜いてください。斜めに抜くとコネクタのピンが曲がり、故障の原因 になります。

#### 4-3. シリアルポート

シリアルポートの初期設定は、ソフトウェアシリアル用に TxD が D9、RxD が D8 に出荷時に設定してありますので、Arduino 本体のハードウェアシリアルと併用できます。

基板裏面のはんだジャンパを変更すれば、ハードウェアシリアルに切り換えることができます。切り換え 方法は「5.シリアルポートの変更」を参照してください。

ソフトウェアシリアルを使うとき、スケッチでは SoftwareSerial.h をインクルードしてください。

#### 4-4. サンプルスケッチ

Arduino のアナログ入力 0 端子の電圧を計測し、無線モジュールで送信するサンプルスケッチを表 1 に示します。

無線モジュールと Arduino の通信にはソフトウェアシリアルを用い、計測した 10bit を 8bit に変換、計測値に変化があったときに送信します。

受信側はパーソナルコンピュータに USB インターフェイス (IM315-USB-RX) 経由で無線モジュールを接続します。機器の構成は図 2 のようになります。




図2 サンプルスケッチの機器構成

```
/* IM920 Sample Program */
                             //ソフトウェアシリアルを使う際インクルードします
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial IM920Serial (8, 9); //受信 RX をピン 8、送信 TX をピン 9 に割り当てます
int vol=0, vol_new=0, diff;
void setup() {
IM920Serial.begin(19200); //ソフトウェアシリアル開始。IM920とは19200ボーを指定
void loop() {
                            //アナログ入力 O (AO) の値を読み出し(10bit)、8 ビットに変換
vol new = analogRead(0)/4;
                            //前回変化分の絶対値として計算
diff = abs(vol_new - vol);
                             //変化が1より大きければ(2以上) IM920からデータを送信
if (diff > 1) {
                             //送信コマンドをシリアルから送出。TXDTの後のスペースに注意
  IM920Serial.print("TXDT ");
  IM920Serial.println(vol_new, HEX); //引続きデータを HEX 値で送出。CR/LF を付加してコマンドを終端
                             //今回取得したアナログ値を保持
  vol = vol_new;
  delay(50);
                             //IM920 の BUSY 信号を見ていないので 50ms の時間余裕を取り処置
}
```

表 1 サンプルスケッチ

# 5. シリアルポートの変更

シリアルポートの変更は、はんだ付けが必要です。はんだごてなどの工具が必要で、十分注意して作業してください。両側のポートを使うと故障や誤動作の原因になりますので、必ずどちらかにしてください。

#### 5-1. ソフトウェアシリアル側の接続を外す

図2の赤色のジャンパ2か所からはんだを外し、回路を切り離します。

#### 5-2. ハードウェアシリアル側を接続する

図2のオレンジ色2か所にはんだを盛ってショートします。はんだ付けの様子は、ソフトウェアシリアル側ジャンパの様子を参考にしてください。




図2 シリアルポートジャンパの場所(裏面から見た図)

## 6. 回路図について

本製品の回路図は6ページをご覧ください。

# 7. 主な仕様

対応無線モジュール IM315-SHLD-TX: IM315TX

IM315-SHLD-RX: IM315RX, IM315TRX, IM920, IM920XT

シリアルポート 出荷時設定 TxD:D9、RxD:D8 (ソフトウェアシリアルに設定済)

はんだジャンパでハードウェアシリアルにも切換え可能

Arduino 接続コネクタ 10 ピン×1、8 ピン×2、6 ピン×1

動作電圧 3.3V (Arduino から供給)

基板サイズ 53×69mm

動作温度範囲 -10~60℃ (結露なきこと)

# 8. 免責事項

- ・ 火災、地震などの自然災害、第三者による行為、その他の事故、使用者の故意または過失、誤用、そ の他の異常な条件下での使用により発生した損害に関しましては、当社は一切責任を負いません。
- ・ 本製品の使用または使用不能から生ずる付随的な損害 (事業利益の損失、事業の中断など) に関して、 当社は一切責任を負いません。
- ・ 取扱説明書で説明された以外の使い方で生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

# 9. 改定履歴

初版制定 2015年1月26日

以上

